



SE

Instruktioner för LED-spegel

Hur man förbereder spegeln för installation?

1. Placera spegeln på en stabil, plan yta. **2.** Rengör, avfetta och torka spegelytan där du ska fästa krokarna. **3.** Ta bort skyddsfilm från limmet på metallkrokarna. **4.** Fäst krokarna på den torra och avfettade spegelytan. **5. Obs: Krokarna når sin fulla styrka efter 24 timmar efter festsättning. Vänta 24 timmar innan du hänger spegeln på sin slutliga plats.** **6.** Mät avståndet mellan centrum av de tidigare fästa krokarna. **7.** Markera det uppmätta avståndet på väggen och borra hål på de markerade platserna, sätt sedan i väggpluggarna. **8.** Fäst krokarna med skruvarna som medföljer i satsen. **9.** Anslut strömkablarna till transformatorn. **10.** Häng upp spegeln genom att försiktigt skjuta den från toppen. Färdig!

Instruktioner för speglar / speglar med bakstycke / tryck

Hur man förbereder spegeln för installation?

1. Placera spegeln i din valda position (vertikal eller horisontell) på en stabil, plan yta. **2.** Rengör, avfetta och torka spegelytan där du ska fästa krokarna. **3.** Ta bort skyddsfilm från limmet på metallkrokarna. **4.** Fäst krokarna på den torra och avfettade spegelytan och håll ett jämnt avstånd (ungefär 6 cm) från spegelns kanter. **5. Obs: Krokarna når sin fulla styrka efter 24 timmar efter festsättning. Vänta 24 timmar innan du hänger spegeln på sin slutliga plats.** **6.** Ta bort skyddsfilm från limmet på skumdistanthållarna. **7.** Fäst distansthållarna på den torra och avfettade spegelytan och håll ett jämnt avstånd (ungefär 6 cm) från spegelns kanter. **8.** Mät avståndet mellan centrum av de tidigare fästa krokarna. **9.** Markera det uppmätta avståndet på väggen och på de markerade platserna, borra hål och sätt i väggpluggarna. **10.** Fäst krokarna med skruvarna som medföljer i satsen. **11.** Häng upp spegeln genom att försiktigt skjuta den från toppen. Färdig!

Instruktioner för speglar med MDF-ram

Hur man förbereder spegeln för installation?

1. Placera spegeln i din valda position (vertikal eller horisontell) på en stabil, plan yta. **2.** Rengör, avfetta och torka spegelytan där du ska fästa krokarna. **3.** Ta bort skyddsfilm från limmet på metallkrokarna. **4.** Fäst krokarna på den torra och avfettade spegelytan och håll ett jämnt avstånd (ungefär 6 cm) från spegelns kanter. **5. Obs: Krokarna når sin fulla styrka efter 24 timmar efter festsättning. Vänta 24 timmar innan du hänger spegeln på sin slutliga plats.** **6.** Mät avståndet mellan centrum av de tidigare fästa krokarna. **7.** Markera det uppmätta avståndet på väggen och på de markerade platserna, borra hål och sätt i väggpluggarna. **8.** Fäst krokarna med skruvarna som medföljer i satsen. **9.** Häng upp spegeln genom att försiktigt skjuta den från toppen. Färdig!

VIKTIGT! Stäng alltid av strömmen i kretsen innan du påbörjar installationsarbetet. Försiktighetsåtgärder: Särskilda försiktighetsåtgärder bör vidtas för att säkert kassera denna produkt. Förvara produkten utom räckhåll för barn och djur för att förhindra tuggning eller sväljning. Demontera eller modifiera inte denna produkt. Rör inte vid interna delar som exponerats vid fall eller annan olycka. Skydda mot vatten och fukt. Rör inte med våta händer. Underlåtenhet att följa dessa försiktighetsåtgärder kan leda till elstötar eller andra kroppsskador.

