

1

Produktspecifikation:

Tavlan med moss är tillverkad av högkvalitativ MDF-skiva. Den ekologiska trycktekniken säkerställer intensiva färger, UV-beständighet och exakta detaljer. Den stabiliserade mossen är naturlig, antistatisk, allergivänlig och kräver ingen skötsel. Den har ljudabsorberande egenskaper, renar luften och absorberar fukt. Ekologiska färgämnen ger mossen en långvarig färg. Tavlan är redo att hängas upp tack vare upphängningarna på baksidan.

Monteringsinstruktion:

1. Fäst krokar eller slå in spikar på de markerade platserna – för betong- och tegelväggar måste hål borrar och pluggar användas, medan det för trä- eller gipsväggar räcker att slå in spikar eller montera krokar. **2.** När krokarna är på plats, häng upp tavlan med hjälp av upphängningarna på baksidan av ramen. **3.** Se till att tavlan är stabil och rakt monterad och justera vid behov dess position.

2

Skötselinstruktioner för mossen:

3

Mossan kräver en luftfuktighet på mellan 40 % och 60 %. I torrare miljöer rekommenderas användning av en luftfuktare eller lätt duschning med vatten. Undvik dock direkt kontakt med vatten (t.ex. duschkabiner, handfat). Tavlan får inte utsättas för direkt solljus, eftersom mossen inte är UV-beständig. Placera tavlan minst 2 meter från värmekällor såsom element, kaminer eller stora fönster som blir varma. Mossen är permanent impregnerad, så den växer inte och kräver ingen beskärning eller bevattning.

Hur rengörs tavlan?

Torka av tavlan med en torr eller lätt fuktad trasa. Mossen kan försiktigt blåsas ren med kall luft eller dammsugas med låg effekt. Undvik rengöringsmedel och direkt kontakt med vatten.

4

VIKTIGT! Följ säkerhetsföreskrifterna vid användning av denna produkt.

Förvara tavlan utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika skador på mossen eller oavsiktlig förtäring av dess delar. Utsätt inte tavlan för höga temperaturer, öppen eld, gnistor eller varma ytor. Se till att tavlan är ordentligt monterad för att förhindra att den faller och orsakar skador. Håll produkten borta från fukt och direkt solljus för att bevara dess hållbarhet och estetik. När produkten inte längre används, kassera den enligt lokala föreskrifter för återvinning av naturmaterial och trä. Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer kan leda till skador på produkten eller utgöra en risk för användarnas hälsa och säkerhet.

